
















Erforderliche Komponenten für die Nachrüstung von Sanitärapparaten mit Geberit Connect

Sanitärapparate ohne Geberit Connect Logo auf Typenschild		Erforderliche Komponenten zur Nachrüstung	
Geberit WC-Steuerungen mit elektronischer Spülauslösung, mit Sigma10 Betätigungsplatte		Geberit Elektronikmodul für WC-Steuerung, automatisch, 3–4,1 V, Art.-Nr. 241.476.00.1	
Geberit WC-Steuerungen mit elektronischer Spülauslösung, mit Sigma80 Betätigungsplatte		<ul style="list-style-type: none"> • Geberit WC-Steuerung mit elektronischer Spülauslösung, Netzbetrieb, mit Sigma80 Betätigungsplatte, Art.-Nr. 116.090.xx.6 • Geberit Rohbauset mit Netzteil, für WC-Steuerungen mit elektronischer Spülauslösung, 12 V, Art.-Nr. 115.861.00.6 • Geberit Typ 212 Spülventil komplett, Art.-Nr. 244.820.00.1 	
Geberit WC-Steuerungen mit elektronischer Spülauslösung, für externen Taster oder IR-Taster		Geberit Hebevorrichtung und Steuereinheit, für Taster, 3–4,1 V, Art.-Nr. 245.545.00.6	
Geberit WC-Steuerungen mit elektronischer Spülauslösung, für Funktaster		Geberit Hebevorrichtung und Steuereinheit, für Funktaster, 3–4,1 V, Art.-Nr. 245.549.00.6	
Geberit Preda, Selva und Tamina Urinale, mit integrierter Steuerung		Geberit Steuerelektronik für integrierte Urinalsteuerung, Art.-Nr. 243.324.00.1	
Geberit Urinalsteuerungen mit elektronischer Spülauslösung, Unterputz		Geberit Sensorelektronik für Urinalsteuerung, Art.-Nr. 241.941.00.1	
Geberit Piave und Brenta Waschtischarmaturen		Geberit Steuerung für Piave und Brenta Waschtischarmaturen, Art.-Nr. 243.689.00.1	
Geberit Typen 185 / 186 Waschtischarmaturen		Geberit Elektronikmodul für Typen 185 / 186 Waschtischarmaturen, Art.-Nr. 242.251.00.1	